

Formatos de Cabinas Panorámicas



PANORÁMICO 1
Básico

Uno o dos paños preparados para recibir vidrio, sin carenado exterior.



PANORÁMICO 2
Carenado Básico

Los paños preparados para vidrio reciben carenado. Los demás siguen crudos.



PANORÁMICO 3
Carenado Completo

La cabina completa, excepto arriba y abajo, es carenada con acero inoxidable.



PANORÁMICO 4
Revestimiento Total

Cabina carenada completa, más tapa en techo y pollera bajo el piso.

USO DE LOS TIPOS DE CABINAS

Cualquiera sea el número de ascensores de un edificio todos deberán proporcionar accesibilidad, siendo sus cabinas de tipo 0, 1, 2A, 2B, ó 3. En edificios con un solo ascensor, éste será del tipo 1 ó 2 y deberá brindar accesibilidad a todas las unidades, cualquiera sea su destino; en edificios con más de un ascensor al menos dos de ellos serán del tipo 1 o 2 y deberán brindar dichas condiciones.

LONGITUDES RECOMENDADAS DE BAJO Y SOBRE RECORRIDO SEGÚN LA VELOCIDAD DEL ASCENSOR

Velocidad nominal en metros por minuto	Claro Inferior en milímetros	Claro Superior en milímetros
60	1350	3800
75	1350	3800
90	2200	4800
105	2200	4800
120	2200	4800
150	2200	4800